困ったときは



トラブルシューティング/FAQ

本機の動作がおかしいときは、まず次の表の内容をご確認ください。 処置を行っても改善されない場合は、弊社お客様相談室にご連絡ください。

■電源とバッテリー

このようなときは		考えられる原因	こうしてください	ページ
バッテリー、電源 について	電源ボタンを押 しても、電源がオ	バッテリーが消耗していませんか?	充電するか、充電済みのバッテリーを使って ください	→P12
	ンになりません。	バッテリーを正しい向きで入れていますか?	バッテリーを正しい方向で入れ直してくださ い。	→P12
		バッテリーカバーはきちんと閉まっています か?	バッテリーカバーをしっかり閉めてください。	→P12
		ACアダプターが正しく接続されていますか?	ACアダプターをつなぎ直してください。	→P12
	バッテリーの減り が早いです。	非常に寒いところで本機を使っていませんか?	バッテリーをポケットなどで温めておいて、 撮影の直前に取り付けてください。	→P3
		バッテリーの端子が汚れていませんか?	バッテリーの端子部分を乾いたきれいな布 でふいてください。	→P12
		同じバッテリーを長期間使っていませんか?	バッテリーの寿命の可能性があります。新品 のバッテリーと交換してください。	→P39
	使用中に電源が オフになってしま	バッテリー残量が少なくなっていませんか?	充電するか、充電済みのバッテリーと交換し てください。	→P12
	いました。	ACアダプターが正しく接続されていますか?	ACアダプターをつなぎ直してください。	→P12
充電について	充電が開始され	バッテリーは入っていますか?	バッテリーを入れてください。	→P12
	ません。	バッテリーは正しい向きで入っていますか?	バッテリーを正しい向きで入れ直してくださ い。	→P12
		本体の電源がオンになっていませんか?	本体の電源をオフにしてください。	→P12
	充電に時間がか	非常に寒いところで充電を行っていませんか?	低温時は、充電時間が長くなることがあります。	→P3
	かりすぎます。	バッテリーの端子が汚れていませんか?	バッテリーをいったん取り出して、端子部分を乾いたきれいな布でふいてから、入れ直してください。	→P12
		バッテリーの寿命または故障の可能性があ ります。	新しいバッテリーと交換してください。それでも充電できないときは、弊社お客様相談室へご相談ください。	→P39

■メニューなどの設定時

このようなときは	考えられる原因	こうしてください	ページ
メニューが英語で表示されています。	一般設定メニューの言語がENGLISHになっていませんか?	言語設定を日本語にしてください。	→P37

■撮影時

このよう	なときは	考えられる原因	こうしてください	ページ
基本撮影につい	シャッターボタン	撮影可能枚数がOになっていませんか?	新しいメモリーカードを入れるか、不要な画	→P14
て	を押しても撮影		像を消去してください。	→P27
	できません。	メモリーカードはこの本機でフォーマットされていますか?	本機でフォーマットしてください。	→P37
		メモリーカードの接触面(金色の部分)が汚れていませんか?	メモリーカードの接触面を乾いた柔らかい 布で拭いてください。	→P5
		メモリーカードが壊れている可能性があります。	新しいメモリーカードを入れてください。	→P14
		バッテリー残量が少なくなっていませんか?	充電するか、充電済みのバッテリーと交換し	→P12
			てください。	
		電源がオフになっていませんか?	電源をオンにしてください。	→P16
ストロボについ	ストロボが発光し	バッテリー残量が少なくなっていませんか?	充電するか、充電済みのバッテリーと交換し	→P12
て	ません。		てください。	
		ストロボの設定が (3 (発光禁止) になっていませんか?	ストロボを 以外の設定にしてください。	→P25
	ストロボが発光し	被写体から離れすぎていませんか?	ストロボ撮影可能距離内で撮影してください。	→P25
	たのに撮影した 画像が暗いです。	ストロボを指などでふさいでいませんか?	本機を正しく構えてください。	→P18
撮影した画像の	画像がぼやけて	レンズに指紋などの汚れがついていませんか?	レンズを清掃してください。	→P5
異常について	います。	レンズに指などがかかっていませんか?	レンズに指がかからないようにしてください。	→P18
		フォーカススイッチの設定が間違っていませ	フォーカススイッチを撮影距離に合わせて	→P21
		んか?	設定してください。	

■再生時

このようなときは		考えられる原因	こうしてください	ページ
1コマ再生につ	画像が粗く表示	他のカメラで記録した画像ではありませんか?	他のカメラで記録した画像はきれいに表示	→P19
いて	されています。		できないことがあります。	
消去について	選択した画像を	保護されていませんか?	保護を解除してください。	→P27
	消去できません。		保護を解除するときは、保護を行ったカメラ	
	全コマ消去した		をお使いください。	
	のに画像が残っ			
	ています。			

■その他

このよう	なときは	考えられる原因	こうしてください	ページ
本機の動作につ	本機のボタンな	一時的に誤作動を起こしている可能性があ	バッテリー、ACアダプターをいったん取り外し	→P12
いて	どを操作しても	ります。	て、再び取り付け直してから操作してください。	
	動きません。	バッテリーの消耗が原因として考えられます。	充電するか、充電済みのバッテリーと交換し	→P12
			てください。	
	本機が正常に作	一時的に誤作動を起こしている可能性があ	バッテリー、ACアダプターをいったん取り外して、再び	→P12
	動しなくなってし	ります。	取り付け直してから操作してください。それでも復帰	
	まいました。		できないときは、弊社お客様相談室へご相談ください。	
音について	音がでません。	一般設定メニューの音設定がオフなっていませんか?	音設定をオンにしてください。	→P37
本機の内蔵アプリ	ケーションと取扱説	アプリケーションのバージョンが違う。	バージョンを確認してください。最新情報は、	→P37
明書が違う。			弊社ホームページをご覧ください。	

トラブルシューティング/FAQ

■プリント

このようなときは	考えられる原因	こうしてください	ページ
プリントできない。	フォトペーパーが裏表逆に入っている。	フォトペーバーのプリント面が表になるよう	→P15
		に紙を入れます。	
	xiao ZINK フォトペーパー™以外の紙が入	xiao ZINK フォトペーパー™(xiao TIP	→P8
	っている。	521専用ペーパー)を使用してください(他	
		の用紙は使用できません)。	
プリントエラーが出る。	フォトペーパーが入っていない。	新しいフォトペーパーを入れてください。	→P15
	フォトペーバーが詰まっている。	カバーを空けて詰まっているフォトペー	→P15
		パーや異物があれば抜き取ってください。	
		抜き取れない場合は、弊社お客様相談室に	
		ご相談ください。	
プリントがなかなか始まらない。	ヘッドの発熱を冷ましている。	連続してプリントするとプリンター部が発熱	→P33
		し温度が上昇し熱くなります。プリンター	
		ヘッドが一定温度まで冷めるとプリントが始	
		まります。	
プリントが粗い。	ヘッドにごみが挟まっている。	現在使用しているフォトペーパーに付属し	→P15
		ていたZINK™ Smart Sheet™を本機に	
	プリンタ一部の調整をしていない。	入れて調整を行いヘッドをクリーニングして	
		ください。	
	画像が小さい。	撮影した画像が小さい場合プリントが粗くな	→P24
		ることがあります。	
		VGA以上の画像でプリントしてください。	
プリントの色が違う。	液晶モニターやパソコンのディスプレイでは		
	発色の方法が異なります。		
画像の一部が切れてしまう。	プリント時に一部画像が切り取られます。	_	_
プリントするとプリントの両脇が白く	他のデジタルカメラや携帯電話で撮影した	本機では対応できません。お使いのデジタ	
なる。	画像データが細長い比率の場合、プリントす	ルカメラや携帯電話などで比率を変更して	-
	ると余白が出てしまうことがあります。	からプリントしてください。	

■SD/SDHCメモリーカード

このようなときは	考えられる原因	こうしてください	ページ
SD/SDHCメモリーカードに保存し	パソコンで製作した画像が入っている。	再生もしくはプリントすることはできません。	→P19
た画像が表示されない。		画像を以下の規則に従い保存すると対応で	
	パソコンで加工した画像が入っている。	きることがあります。	
		注意! サポート及び保障はいたしません。	
	古いデジタルカメラを使用している。	本機でフォーマットしたSD/SDHCメモリー	
		カードを用意します。DCIMフォルダ内の	
	パソコンを使って画像ファイルを移動した。	***_XIAO*1フォルダにPICT****.JPG*2の	
		ファイル名で保存します。	
	パソコンを使って画像ファイル名を変更した。	※ 1 ***は3桁の半角数字が入ります。	
		※2****は4桁の半角数字が入ります。	
SD/SDHCメモリーカードに保存し	本機で読み込むことができないフォーマット	本機はJPEG画像のみ読み込むことができ	→P19
た画像を表示するとエラー表示が出	です。	ます。RAWデータやGIFデータは対応して	
てしまう。		ません。またEXIF準拠のJPEG画像以外は	
		対応していない場合があります。	
	対応していないサイズの画像です。	本機では5MPixelの画像に対応しています。	→P19
		撮影するときに5MPixel以下VGA以上で	
		保存してください。	

警告表示

液晶モニターに表示される警告には、以下のものがあります。

警告表示	警告內容	処置
バッテリーマーク赤点灯	バッテリー残量が少なくなっています。	充電するか、充電済みのバッテリーと交換してください。
バッテリーマーク赤フチ消灯	バッテリー残量がありません。	充電するか、充電済みのバッテリーと交換してください。
フォーマットされていません	メモリーカードまたは内蔵メモリーがフォーマ	メモリーカードまたは内蔵メモリーを本機でフォーマットし
	ットされていません。	てください。(→P37)
	メモリーカードの接触面(金色の部分)が汚れ	メモリーカードの接触面を、乾いた柔らかい布でよく拭いて
	ています。	ください。また、フォーマットが必要な場合があります。 (→P37)
		それでも警告表示が消えない場合は、メモリーカードを交換
		してください。
	本機が故障しています。	弊社お客様相談室へご相談ください。
カードエラー	メモリーカードが本機でフォーマットされてい	メモリーカードを本機でフォーマットしてください。(→P37)
	ません。	
	メモリーカードの接触面(金色の部分)が汚れ	メモリーカードの接触面を、乾いた柔らかい布でよく拭いて
	ています。	ください。また、フォーマットが必要な場合があります。(→P37)
		それでも警告表示が消えない場合は、メモリーカードを交換
		してください。
	本機が故障しています。	弊社お客様相談室へご相談ください。
	メモリーカードが壊れています。	他のメモリーカードをご使用ください。
空き容量がありません	メモリーカードまたは内蔵メモリーに空き容量	画像を消去するか、空き容量のあるメモリーカードを使用し
	がないため、画像を記録/コピーができません。	てください。
メモリーカードがいっぱいです		
記録できませんでした	メモリーカードと本機本体の接触異常またはメ	メモリーカードを入れ直すか電源のオン/オフを繰り返して
	モリーカードの異常のため記録できません。	↓ ください。それでも復帰できないときは、弊社お客様相談室
		へご相談ください。
	画像を記録する空き容量がありません。	画像を消去するか、空き容量のあるメモリーカードを使用し
		てください。
	メモリーカードまたは内蔵メモリーがフォー	メモリーカードまたは内蔵メモリーを本機でフォーマットし
	マットされていません。	てください。(→P37)
プロテクトされたカードです	メモリーカードの書き込み禁止スイッチが「LOCK」	メモリーカードの書き込み禁止スイッチを元に戻し、誤記録
	側になっています。	防止のロックを外してください。
画像ナンバーの上限です	画像ナンバーが「999-999」に達してるため、	フォーマットしたメモリーカードを本機にいれて、一般設定のファ
	これ以上撮影できません。	イル番号設定で画像ナンバーをリセットしてください。(→P37)
ファイルが壊れています	内蔵メモリーもしくはメモリーカード内のファ	内蔵メモリーもしくはメモリーカードを本機でフォーマットし
	イルに異常があります。	てから(→P37)、ファイルをメモリーカードにコピーしてく
		ださい。(→P28)
ファイルエラー	正常に記録されていないファイルを再生しよう	このファイルは再生できません。
	としました。もしくは他のカメラで記録した静	
	止画を再生しようとしました。	./=!!
	メモリーカードの接触面(金色の部分)が汚れ	メモリーカードの接触面を、乾いた柔らかい布でよく拭いて
	ています。	ください。また、フォーマットが必要な場合があります。(→P37)
		それでも警告表示が消えない場合は、メモリーカードを交換してください。
	+機-17/7時 フロキオ	
保護されています	本機が故障しています。 保護されているファイルを消去しようとした。	弊社お客様相談室へご相談ください。 保護したファイルは消去できません。保護を解除してくださ
沐波されていまり	体践されているファイルを消去しようとした。	休護したファイルは消去できません。 保護を解除してくださ い。 (→P27)
受信できません。	赤外線通信中に通信が途切れました。	しい。(→P27) 画像送受信範囲内から動かしたり、障害物を置いたりしない
文店できません	が7 MAK地信中に週1台が延りれるいた。	画像送交信範囲内から動かしたり、障害物を直いたりしない でください。
	他のカメラで撮影した4MB以上の画像を受信	してくたさい。 他のカメラで撮影した4MB以上の画像は、赤外線通信で受
	他のカメラで撮影した4MB以上の画像を受信しようとした。	他のカメラで撮影した4MB以上の画家は、赤外線通信で支 信できません。
	O& JCO/Co	Incove.00

警告表示

警告表示	警告内容	処置
プリンターエラー	フォトペーパーが切れているか、その他のプリ	フォトペーパーが切れていないか確認してください。
	ンターエラーが発生しています。	本機の電源をいったん切ってから、再び入れてください。
プリンターエラー再開します	フォトペーバーが切れているか、その他のプリ	フォトペーパーが切れていないか確認してください。プリン
か	ンターエラーが発生しています。	ターエラーを解消すると自動的にプリントが再開されます。
		確認後もエラーメッセージが消えない場合はOK/menuボ
		タンを押して、ブリントを再開してください。
プリントできません	他のカメラで撮影した画像または本機が画像	本機で撮影した画像以外は、閲覧、プリントできないことが
	フォーマットに対応してない画像をプリントし	あります。
	ようとした。	
プリントに適さない画像です	他のカメラで撮影した画像または動画をプリ	動画はプリントできません。
	ントしようとした。	本機で撮影した画像以外は、閲覧、プリントできないことが
		あります。
		プリントすることはできますが、低い画質でプリントされます。
		プリント品質に保障ができません。
ファイルが読めません	撮影した画像をSDメモリーカードに保存して	画像が5MPixelより大きいサイズ、高画質(低圧縮)で保存
	いるが再生できない。	されている場合、本機は対応していません。お使いのデジタ
		ルカメラや携帯電話などでサイズや画質を変更してからプリ
		ントしてください。

用語の解説

DPOF

Digital Print Order Format の略。デジタルカメラで撮影した画像の中からプリントしたいコマや枚数などの「プリント予約」 情報を、内蔵メモリーまたはメモリーカードに記録するフォーマットです。

ΕV

露出を表す数値で、被写体の明るさとフィルムやイメージセンサーなどの感度によって決まります。被写体が明るければ数値は大きくなり、暗ければ数値は小さくなります。デジタルカメラは被写体の明るさの変化に対して、絞りやシャッター速度を調整することによりイメージセンサーに与える光量を一定にしています。イメージセンサーに与えられる光量が2倍になるとEV値は+1、半分になるとEV値は-1変化します。

Exifファイル形式

Exif (イグジフ) は、電子情報技術産業協会 (JEITA) にて承認されたデジタルスチルカメラ 用のフルカラー静止画像フォーマットです。TIFFやJPEGとの互換性があり、一般的な画像 処理ソフトウェアで取り扱うことができます。 サムネイル画像やカメラ情報の記録方法も規定されています。 さらにフォルダ構造、フォルダ名についての規定を含めて、DCFがJEITA 規格になっています。

JPEG

Joint Photographic Experts Groupの略で、もとは画像圧縮の標準化を推進している組織の名称。そこで標準化したカラー画像を圧縮して保存するためのファイル形式です。圧縮率が高くなるほど伸長(画像の復元)したときの画質は劣化します。

デジタルズーム

レンズを動かすことで、被写体を拡大して撮影する光学ズームとは異なり、カメラの内部処理で被写体を大きく見せて撮影する機能です。光学ズームと併用すると、撮影された画像の画質は劣化します。

ホワイトバランス

人間の目にはどんな照明のもとでも、白い被写体は白に見えるという順応性があります。 これに対してデジタルカメラなどでは、被写体周辺の照明光の色に合わせて調整を行っ て初めて、白い被写体が白く撮影されます。この調整を「ホワイトバランスを合わせる」 といいます。

SD/SDHCメモリーカード

パソコン、携帯電話、デジタルカメラなどで使用できるデータ記憶用メモリーカードです。

本製品のお問い合わせ先

本製品に関するお問い合わせ、または別売アクセサリーに関するお問い合わせは、下記タカラトミーお客様相談室までご相談ください。

■タカラトミーお客様相談室

※おかけ間違いのないようご注意ください。

〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10

TEL 03-5650-1031

〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-3-31

TEL 06-6395-1031

電話受付時間 月~金曜日(祝日・祭日を除く) 10~17時

最新情報につきましては、タカラトミーホームページをご覧ください。

http://www.takaratomy.co.jp

発売元:株式会社 タカラトミー

タカラトミーでは、「すべてのお客様に安全で楽しい商品と夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行なっており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、バッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

- タカラトミー お客様相談室 おかけ間違えのないようご注意ください -

〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10

TEL 03-5650-1031

〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-3-31

TEL 06-6395-1031

*電話受付時間 月~金曜日(祝日・祭日を除く) 10~17時

© 2008 TOMY MADE IN CHINA PAT.P.

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで http://www.takaratomy.co.jp